GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSHINWEISE

VIAIR Reifendruck-Prüfgerät

Mit Ablassfunktion | 3-in-1 Twist-On | VIAIR 00032

Das analoge Prüfgerät dient zum Prüfen und kontrollierten Absenken des Reifendrucks, zum Beispiel beim Offroad-Einsatz oder zur Druckkorrektur nach dem Befüllen. Es wird mit seinem Schraubanschluss am Reifenventil befestigt.



WICHTIG
Vor der Verwendung diese Hinweise lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren. Den für Fahrzeug, Reifen und Einsatz vorgeschriebenen Druck beachten. Das Prüfgerät pumpt keine Luft in den Reifen.

AUSFÜHRUNG UND LIEFERUMFANG

Merkmal	Angabe
Artikelnummer	VIAIR 00032 / NAVIATD-00032
Ausführung	3-in-1-Manometer mit Schraubanschluss (Twist-On)
Messbereich	0 bis 4,1 bar
Anzeigetoleranz	± 3 %
Schlauch	Gummischlauch, 21,6 cm
Schutz	Manometer mit Gummischutz
Lieferumfang	Prüfgerät mit Schlauch und Schraubanschluss; Aufbewahrungstasche

SICHER VERWENDEN

Reifendruck beachten: Ein zu niedriger Druck kann dazu führen, dass der Reifen von der Felge springt oder Sand zwischen Reifen und Felge gelangt. Nach dem Offroad-Einsatz vor der Rückkehr auf die Straße den vorgeschriebenen Straßendruck wiederherstellen.

Vor jedem Einsatz prüfen: Schlauch, Manometer und Anschluss auf sichtbare Schäden prüfen. Ein beschädigtes oder undichtes Prüfgerät nicht verwenden. Den Messbereich nicht überschreiten.

Kontrolliert ablassen: Während des Ablassens beim Reifen bleiben. Den Luftstrom immer wieder unterbrechen und den Druck erneut prüfen. Den Reifen nicht unbeaufsichtigt entleeren.

REIFENDRUCK PRÜFEN UND ABSENKEN

1. Vorbereiten

Fahrzeug sicher abstellen. Den vorgesehenen Reifendruck anhand der Fahrzeug- bzw. Reifenherstellerangaben festlegen. Ventilkappe abnehmen und Anschluss sowie Reifenventil sauber halten.

2. Anschließen

Den Schraubanschluss gerade auf das passende Reifenventil setzen und von Hand aufschrauben. Auf dichten Sitz achten. Nicht verkanten und keine Gewalt anwenden.

3. Druck ablesen

Das Ablassventil geschlossen halten. Warten, bis kein Luftstrom mehr austritt und sich die Anzeige stabilisiert hat. Den Reifendruck am Manometer ablesen.

4. Luft schrittweise ablassen

Die Ablassbetätigung am Schlauch kurz bedienen, um Luft entweichen zu lassen. Anschließend den Luftstrom wieder stoppen und den Druck bei geschlossenem Ablassventil erneut ablesen. Dies in kleinen Schritten wiederholen, bis der vorgesehene Druck erreicht ist.

5. Beenden und nachprüfen

Vor dem Lösen des Anschlusses den Ablassvorgang beenden. Den Schraubanschluss vom Reifenventil abschrauben und die Ventilkappe wieder aufsetzen. Bei zu niedrigem Druck mit einer geeigneten, separat erforderlichen Luftpumpe oder einem Kompressor nachfüllen und erneut prüfen.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

Schlauch und Anschluss sauber halten. Äußere Verschmutzungen mit einem weichen Tuch entfernen. Das Prüfgerät vor Stößen schützen und den Schlauch nicht knicken oder am Anschluss ziehen. Nach Gebrauch trocken in der mitgelieferten Tasche aufbewahren.

BEI UNDICHTIGKEIT ODER UNPLAUSIBLER ANZEIGE

Den Ablassvorgang beenden und das Prüfgerät vom Reifenventil lösen. Anschluss und Ventil auf Verschmutzung, korrekten Sitz und sichtbare Schäden prüfen. Bei weiter bestehender Undichtigkeit, beschädigtem Schlauch oder unzuverlässiger Anzeige nicht weiterverwenden und den Vertrieb kontaktieren. Vor der Fahrt den Reifendruck mit einem zuverlässigen Prüfgerät kontrollieren.

GEWÄHRLEISTUNG UND KONTAKT

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Für Verbraucher gilt beim Kauf neuer Waren in Deutschland grundsätzlich eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren ab Ablieferung. Mängelansprüche richten sich gegen den Verkäufer. Sie können nach den gesetzlichen Voraussetzungen kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung verlangen. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen bestehen außerdem Rechte auf Minderung, Rücktritt und gegebenenfalls Schadensersatz. Längere Fristen in anderen EU-Ländern und weitergehende gesetzliche Rechte bleiben unberührt.

EU-Inverkehrbringer, Vertrieb und Kontakt

Nakatanenga 4x4-Equipment GmbH & Co. KG
Ludwig-Erhard-Ring 30
92348 Berg bei Neumarkt, Deutschland
Tel. +49 9181 466 644
info@nakatanenga.de
www.nakatanenga.de

Hersteller

VIAIR Corporation
15 Edelman, Irvine, CA 92618, USA
Tel. +1 949 585 0011
customerservice@viaircorp.com
https://viaircorp.com

Chemikalienhinweis des Herstellers (Kalifornien)

Dieses Produkt kann Sie Chemikalien einschließlich Blei aussetzen. Diese sind dem US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend sowie als Ursache von Geburtsfehlern oder anderen Fortpflanzungsschäden bekannt. Weitere Informationen: https://www.P65Warnings.ca.gov

Bilder: © VIAIR Corporation
Anleitung: © Nakatanenga 4x4-Equipment GmbH & Co. KG

Offizielle VIAIR-Produktinformationen:
https://viaircorp.com/products/air-down-gauge?variant=43790068154529

GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG

Mindestens zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung der Vertragsmäßigkeit für Waren, die in der Europäischen Union verkauft werden.

Verbraucherinnen und Verbraucher können ihre Rechte im Rahmen des gesetzlichen Gewährleistungsrechts geltend machen, z. B. wenn die Waren

- nicht der Beschreibung entsprechen,
- nicht bestimmungsgemäß funktionieren.

Verkäufer haften für jede Vertragswidrigkeit, die zum Zeitpunkt der Lieferung der Waren bestand und innerhalb des Zeitraums der gesetzlichen Gewährleistung erkennbar wird. Verkäufer müssen in solchen Fällen Folgendes anbieten:

- **kostenlose Nachbesserung** oder **kostenlose Ersatzlieferung,**
- in bestimmten Fällen eine **Preisminderung** oder eine **vollständige Erstattung des Kaufpreises**.

In einigen Ländern gilt ein längerer Zeitraum für die gesetzliche Gewährleistung. Für gebrauchte Waren kann ein kürzerer Zeitraum gelten, jedoch nicht weniger als ein Jahr.

Für weitere Informationen zu Ihren Rechten in einem bestimmten Land scannen Sie den nachstehenden QR-Code oder fragen Sie den Verkäufer.

europa.eu/youreurope/garantien

Was ist zu tun,
wenn Sie vertragswidrige Waren erhalten?

1. Melden Sie dem Verkäufer das Problem so bald wie möglich.
2. Legen Sie einen Kaufnachweis vor, z. B. die Quittung, Rechnung oder einen Kontoauszug.

GARAN

Verkäufer und Hersteller können auch gewerbliche Garantien gewähren, die unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistung gelten. Diese GARAN-Kennzeichnung zeigt beispielsweise, dass der Hersteller eine **gewerbliche Haltbarkeitsgarantie** ohne zusätzliche Kosten gewährt, die die gesamte Ware abdeckt.

USE AND SAFETY INSTRUCTIONS

VIAIR Air Down Gauge

With deflation function | 3-in-1 Twist-On | VIAIR 00032

This analogue gauge checks and allows controlled reduction of tyre pressure, for example when driving off-road or adjusting pressure after inflation. Its twist-on chuck screws onto the tyre valve.



IMPORTANT
Read these instructions before use and keep them for future reference. Observe the pressure specified for the vehicle, tyres and intended use. This gauge does not inflate the tyre.

VERSION AND INCLUDED ITEMS

Feature	Information
Part number	VIAIR 00032 / NAVIATD-00032
Configuration	3-in-1 gauge with twist-on chuck
Gauge range	0 to 60 PSI (0 to 4.1 bar)
Gauge tolerance	± 3%
Hose	8.5 in rubber hose (21.6 cm)
Protection	Rubber-protected gauge
Included items	Gauge with hose and twist-on chuck; storage pouch

SAFE USE

Observe tyre pressure: If pressure is too low, the tyre may come off the rim or sand may enter between tyre and rim. After off-road driving, restore the specified road pressure before returning to the road.

Check before each use: Inspect the hose, gauge and chuck for visible damage. Do not use a damaged or leaking gauge. Do not exceed the gauge range.

Deflate under control: Stay with the tyre during deflation. Interrupt airflow frequently and check pressure again. Do not leave the tyre deflating unattended.

CHECKING AND REDUCING TYRE PRESSURE

1. Prepare

Park the vehicle safely. Establish the required tyre pressure from the vehicle or tyre manufacturer’s specifications. Remove the valve cap and keep the chuck and tyre valve clean.

2. Connect

Place the twist-on chuck squarely on the matching tyre valve and screw it on by hand. Ensure an airtight fit. Do not cross-thread or force the connection.

3. Read the pressure

Keep the deflation valve closed. Wait until airflow has stopped and the reading has stabilised. Read the tyre pressure on the gauge.

4. Release air in small steps

Briefly operate the deflation control on the hose to release air. Then stop the airflow and read the pressure again with the deflation valve closed. Repeat in small steps until the required pressure is reached.

5. Finish and recheck

Stop deflation before disconnecting. Unscrew the chuck from the tyre valve and replace the valve cap. If pressure is too low, reinflate using a suitable, separately required air pump or compressor, then check again.

CARE AND STORAGE

Keep the hose and chuck clean. Remove external dirt with a soft cloth. Protect the gauge from impacts, do not kink the hose and do not pull on the connection. After use, store dry in the supplied pouch.

IF AIR LEAKS OR READINGS SEEM INCORRECT

Stop deflation and disconnect the gauge from the tyre valve. Check the chuck and valve for dirt, correct seating and visible damage. If leakage persists, the hose is damaged or the reading is unreliable, stop using the gauge and contact the distributor. Check tyre pressure with a reliable gauge before driving.

LEGAL GUARANTEE AND CONTACT

2-year legal guarantee

Consumers purchasing new goods in Germany generally have a two-year legal guarantee starting on delivery. Claims for defects are made against the seller. Subject to the statutory conditions, consumers may request free repair or replacement. A price reduction, termination of the contract and, where applicable, damages may also be available under the statutory conditions. Longer periods in other EU countries and any further statutory rights remain unaffected.

EU importer, distribution and contact

Nakatanenga 4x4-Equipment GmbH & Co. KG
Ludwig-Erhard-Ring 30
92348 Berg bei Neumarkt, Germany
Tel. +49 9181 466 644
info@nakatanenga.de
www.nakatanenga.de

Manufacturer

VIAIR Corporation
15 Edelman, Irvine, CA 92618, USA
Tel. +1 949 585 0011
customerservice@viaircorp.com
https://viaircorp.com

Manufacturer’s chemical warning (California)

This product can expose you to chemicals including lead, which the State of California recognises as causing cancer, birth defects or other reproductive harm. Further information: https://www.P65Warnings.ca.gov

Images: © VIAIR Corporation
Manual: © Nakatanenga 4x4-Equipment GmbH & Co. KG

Official VIAIR product information:
https://viaircorp.com/products/air-down-gauge?variant=43790068154529

LEGAL GUARANTEE

Minimum two-year legal guarantee protection for goods sold in the European Union.

Consumers can claim their rights under the legal guarantee of conformity, for example if goods:

- do not match the description;
- do not function as intended.

Sellers are liable for any lack of conformity which existed when the goods were delivered, and which becomes apparent within the legal guarantee period. Sellers in such a situation are required to offer:

- **free repair** or **free replacement;**
- in some cases, a **price reduction** or **full reimbursement**.

Some countries have a longer legal guarantee period. For second-hand goods, a shorter period may apply, but not less than one year.

For more information on your rights in a specific country, scan the QR code below or ask the seller.

europa.eu/youreurope/guarantees

What to do
if you receive non-conforming goods:

1. Contact the seller as soon as possible to report the issue;
2. Provide proof of purchase, such as a receipt, invoice, or bank statement.

GARAN

Sellers and producers may also offer commercial guarantees, which apply independently from the legal guarantee. For example, you may see this GARAN label representing a **commercial guarantee of durability** offered by the producer at no additional cost and covering the entire good.